

Gebrauchsanleitung

Coconcoff-Porzellanlicht Modell „die Lineare“

Wenn die Leuchte am Strom ist dürfen sich die Plus- und Minuspole, gemeint sind die beiden Stahlschienen, nie berühren!

Die Magnete der einzelnen Cocons müssen immer eins an der linken und eins an der rechten Stahlschiene befestigt werden und dürfen auf keinen Fall beide Stahlschienen gleichzeitig berühren (Kurzschlussgefahr)!

Position der Cocons verändern

Am Magnet fassen (nicht am Draht) und den Cocon am neuen Ort platzieren.
Magnet sanft aufsetzen.

Leuchtmittel ersetzen

Vorsicht: Es dürfen nur LED-Leuchtmittel mit Sockel G4, 12 Volt, 1.2 Watt verwendet werden.

Um das LED-Leuchtmittel auszuwechseln kann der Cocon vorsichtig an den Drähten nach oben geschoben werden.

Das defekte LED aus der Fassung ziehen, dann das neue Leuchtmittel einstecken.
Die LEDs haben eine Silikonhülle, können also problemlos angefasst werden.

Diese Coconcoff-Leuchte darf nicht mit Dimmer betrieben werden.

Deckenmontage des Baldachins

Der Baldachin besteht aus Porzellan. Die Schrauben dürfen nur so weit angezogen werden bis der Baldachin an der Decke aufliegt und dank den elastischen Rondellen noch etwas Spiel bleibt. Nicht forcieren!

Reinigung

Die Porzellancocons können mit einem Lappen trocken oder leicht feucht gereinigt werden.

Ersatzteile können bei werkstatt so&so bezogen werden:

werkstatt-so-und-so.ch oder 076 202 41 04

Viel Spass mit unserem Produkt!

André Ribí und Lea Knöpfel